

## Palstop P

Dämmschichtbildender  
Brandschutzstreifen



### Allgemein

Bei Temperaturen höher als 60 °C kann die Maßhaltigkeit nicht mehr gewährleistet werden. Brandschutzstreifen vorsichtig transportieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Im montierten Zustand sind sie vor mechanischen Einwirkungen, die zur Beschädigung des Streifens bzw. der Ummantelung führen, und vor Nässe zu schützen.

### Lagerung

- Die Brandschutzstreifen Palstop P sind in Originalverpackung in den mitgelieferten Holzkisten zu lagern. Die Verpackungen dürfen nicht aufgestapelt werden.
- In Lagerräumen mit normalen Klimaverhältnissen lagern (Temperaturbereich zwischen 5 °C und 25 °C und Feuchtigkeitsbereich zwischen 50 % und 80 %).
- Brandschutzstreifen vor Nässe schützen.

### Montage

- Die Brandschutzstreifen sollten unmittelbar nach dem Auspacken verwendet werden.
- Vor Ankleben der Streifen ist dafür zu sorgen, dass der Klebeuntergrund sauber, glatt und entfettet ist. Bei der Entfettung Aceton oder Extraktionsbenzin verwenden.
- Die Schutzfolie des Klebebandes am Streifen entfernen und den Streifen sorgfältig an die gewünschte Stelle ankleben. Beim Ankleben für einen ausreichenden und gleichmäßigen Anpressdruck sorgen.
- Entstehende Bohr- und Schnittkanten am Brandschutzstreifen bzw.

mechanische Schäden müssen zum Schutz gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und Kohlendioxid durch eine 2-Komponenten-Epoxidharz-Beschichtung oder durch einen 2-Komponenten-Polyesterlack nachträglich geschützt werden.

- Die Oberfläche der Brandschutzstreifen kann mit einem mit nicht-aggressivem Detergent angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Keine scharfen Werkzeuge und Bürsten verwenden, die die Umhüllung beschädigen können.
- Die volle Klebewirkung wird nach 24 Stunden erreicht.

---

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße bzw. Behandlungen, die von den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung abweichen, verursacht wurden.

